

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO MONTÁŽ NÁBYTKU

1. Před zahájením montáže si pozorně přečtete příložený návod a seznamte se se všemi kroky a potřebným náradím.
2. Montáž nábytku by měly provádět pouze dospělé nebo mladší osoby, avšak pod stálým dohledem dospělé osoby.
2. Zkontrolujte dodané součásti nábytku podle seznamu v návodu k montáži, pokud zjistíte poškození nebo chybějící součást, kontaktujte náš zákaznický servis.
3. Připravte podstavec k montáži, musí být měkký a čistý, aby nedošlo k poškození nábytku a podstavce během montáže. Použijte kartonovou krabici, deku nebo ochrannou podložku, abyste nábytek ochránili před poškrábáním nebo promáčknutím. Zajistěte dostatečné osvětlení v místnosti, abyste mohli přesně namontovat jednotlivé kusy.
4. při montáži nábytku postupujte podle montážního návodu.
5. Při umístění nábytku dbejte na jeho správné vyrovnaní, aby byla zajištěna stabilita a správná funkce jeho prvků, jako jsou dvířka a zásuvky.
6. Pro stabilizaci nábytku použijte vhodné upevňovací prvky na stěnu, jako jsou hmoždinky, šrouby nebo speciální upevňovací pásy. Při upevňování nábytku na stěnu věnujte pozornost průběhu elektrické instalace a použijte detektor kabelů, aby nedošlo k poškození kabelů nebo potrubí.
7. Při práci se skleněnými prvky dbejte zvýšené opatrnosti, protože hrozí nebezpečí poranění i poškození nebo rozbití skla.
8. Při stěhování nábytku jej vždy zvedejte a přenášejte a vyhněte se jeho tahání nebo přemísťování, aby se zabránilo jeho trvalému poškození. Uchopte nábytek za pevné, nepohyblivé části konstrukce a pokud je to možné, použijte zvedací popruhy. Nezapomínejte nezvedat nábytek za skleněné prvky, protože by mohlo dojít k jejich poškození.
9. Po dokončení montáže nábytku uschovejte tento návod na snadno přístupném místě. Může se vám hodit v budoucnu, například při demontáži, opětovné montáži nebo předání nábytku jinému uživateli.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU

1. Zajistěte, aby byl nábytek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky, krby. Dodržujte minimální vzdálenost 1 m od aktivních zdrojů tepla.
2. Nezapomeňte, že přímé působení světla způsobuje vyblednutí nebo změnu barvy.
3. Zajistěte přiměřenou vlhkost a teplotu v místnosti, kde je dřevěný nábytek umístěn.

Optimální teplota je 18-23 °C a vlhkost by se měla pohybovat mezi 40-60 %.

4. Vždy používejte podložky pod šálky a jiné nádobí. Chraňte nábytek před vodou, po rozlité skvrny ihned otřete do sucha.
5. Používejte nábytek k určenému účelu. Nesprávné používání může nábytek poškodit a zvýšit riziko nehody nebo zranění.
6. Nábytek používejte pouze v interiéru: Nábytek určený pro vnitřní použití by neměl být vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, UV záření nebo změny teplot. Vystavení venkovnímu prostředí může vést k jejich rychlému znehodnocení, deformaci materiálu nebo ztrátě původního vzhledu.
7. Nezavírejte prudce zásuvky nebo dvířka, protože to může způsobit nejen zachycení prstů, ale také trvalé poškození nábytku.
8. Dvířka a zásuvky otevírejte a zavírejte postupně a nedovolte, aby se otevřely všechny najednou. Tento postup zabraňuje přetížení nábytku, které může vést k jeho převrácení, a umožňuje pohodlné a bezpečné používání jeho funkcí.
9. Po použití zavřete pohyblivé části nábytku, jako jsou dvířka nebo zásuvky, z důvodu rizika poškození a bezpečnosti.
10. Nábytek nepřetěžujte a dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti na jeho povrchu. Nejtěžší předměty umístěte na spodní police nebo do spodních zásuvek a lehčí předměty umístěte výše, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost.
11. Pokud si během používání všimnete jakýchkoliv vůlů v spojích nábytku, ihned utáhněte upevňovací prvky.
12. Náš nábytek není vhodný pro děti do 3 let a pro osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým omezením. Jedinou výjimkou je, pokud je výrobek používán pod dohledem osoby odpovědné za bezpečnost dané osoby.
13. Je zakázáno šplhat nebo se věšet na nábytek nebo prvky, jako jsou police, skříňky nebo otevřené zásuvky, protože to může způsobit nehodu, převrátit nábytek nebo jej poškodit.

PRAVIDLA PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

1. Před údržbou nábytek důkladně očistěte od prachu a nečistot.
2. Zvolte správné přípravky pro péči o nábytek, doporučujeme používat přípravky dostupné na našich webových stránkách pod záložkou: přísady.
3. Vyhněte se čisticím prostředkům a silným prostředkům.
4. Nepoužívejte přípravek přímo na nábytek.

5. Přípravky na čištění nábytku nepoužívejte přímo na nábytek.

6. Používejte pouze měkké utěrky, nejlépe z mikrovlákna.
Jiný hadřík použijte na utírání prachu a jiný na péči o nábytek.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti musí být nábytek zlikvidován v souladu s předpisy o nakládání s odpady platnými ve vašem regionu. Zjistěte si místní předpisy pro třídění a sběr objemného odpadu nebo využijte místa tříděného sběru odpadu (PSZOK). Pokud je to možné, zvažte darování nábytku k opětovnému použití nebo recyklaci, abyste snížili jeho dopad na životní prostředí.

Výrobce

KATMANDU Paweł Kozik Spółka Komandytowo – Akcyjna
Sídlo: Proszówki 495, 32-700 Proszówki
NIP: 6793089385

Kontaktní údaje

Telefon: +48 790-208-638
E-mail: sklep@meblekatmandu.pl
Internetové stránky: <https://meblekatmandu.pl/>

Osobou odpovědnou za dohled nad výrobky v Evropské unii je firma Katmandu Meble.